

サイズ表

テント	数量	サイズ
DMJ29-18	1セット	16
SW35-16	1セット	13
J2727-WH	1セット	21
DR30-17	1セット	29
DR37-17	1セット	37
DX25/DXA25	1セット	30
DX30/DXA30	1セット	38
DX45/DXA45	1セット	47
DX60/DXA60	1セット	71

ウェイトバック	数量	サイズ
WB10-4W2	1セット	3
WB10-6W2	1セット	5

テント天幕	数量	サイズ
DR37用	1枚	6
DX25用	1枚	2
DX30用	1枚	5
DX45用	1枚	8
DX60用	1枚	8

テントフレーム	数量	サイズ
DR37用	1台	31
DX25/DXA25用	1台	26
DX30/DXA30用	1台	32
DX45/DXA45用	1台	40
DX60/DXA60用	1台	63

横幕	数量	サイズ
EZS25	1枚	1
EZS30	1枚	2
EZS45	1枚	2
EZP25	1枚	2
EZP30	1枚	2
EZP45	1枚	3
DMJ29	1枚	1
SWS35	1枚	1
EZS25	1枚	2
EZS37	1枚	2
EZS25-Y10	1枚	1
EZS30-Y10	1枚	2
EZS45-Y10	1枚	2

送料算出方法

サイズ表からご注文商品の各サイズを加算し合計のサイズを算出します。
算出した合計のサイズを別紙送料表の縦軸、送り先の県名を送料表の横軸にみてください。